

## Product Information

### FCC and IC Notice

The Sens-Rite® complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired function.

Warning: Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Prop 65 Warning

Cancer & reproductive harm [www.P65warnings.com](http://www.P65warnings.com)

### Contents

The Sens-Rite® comes assembled with a rubber valve stem, optional aluminum valve stem can be purchased separately.

### Warranty

The Sens-Rite® has a 2 year guarantee to be free from material and manufacturing defects. This warranty covers any defects in material or workmanship under normal use. Excluded from the warranty are normal wear and tear and defects due to improper installation and usage.\*

### Caution

- Any maintenance and repair work must be carried out by trained experts. Failure to do so may result in the failure of the TPMS sensor. The manufacturer does not assume any liability in case of faulty or incorrect installation of the product.
- Read the installation and safety instructions carefully, before installing the sensor.
- When the tire bead is initially broken, ensure the valve is on the opposite side of the wheel from the bead breaker blade.
- When a tire is removed or a sensor is serviced it is highly recommended to replace or service the sensor.
- A Snap-In sensor always requires the valve stem to be replaced.
- A Clamp-In sensor is properly serviced by replacing the valve nut/collar/core, rubber grommet and if necessary, the valve stem. It is very important to tighten the nut/collar to the correct torque of 35.5 in-lbs.

### Assembly

The Sens-Rite® comes assembled with a rubber valve stem. A Aluminum valve (B-9250) may be purchased separately. In some cases the aluminum valve stem is required or needed. First remove the rubber valve stem by unscrewing the fastener. Insert the aluminum stem into the sensor. Insert NEW fastener into stem and torque to 35.5 in-lbs (4Nm).

### Programming

The Sens-Rite® needs to be programmed for use. To program the Sens-Rite® according to specific year, make and model being serviced, follow the instructions on your Bartec Pro Series TPMS Service tool. It is important to know the precise application information to accurately program your Sens-Rite®.

## Información del Producto

### Aviso FCC e IC

El Sens-Rite® cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con la RSS-210 de la industria canadiense. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones.

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar una función no deseada.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación en la estructura de este dispositivo que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento, podría anular la facultad del usuario para operar el equipo.

### Advertencia Prop 65

Cáncer y daños reproductivos [www.P65warnings.com](http://www.P65warnings.com)

### Contenido

El Sens-Rite® se ensambla con un vástago de válvula de goma, un vástago de válvula de aluminio opcional.

### Garantía

El Sens-Rite® cuenta con una garantía de 2 años contra defectos de materiales y fabricación. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra bajo condiciones de uso normal. Quedan excluidos de la garantía el desgaste normal y los defectos debidos a una instalación o uso inadecuados.\*

### Precaución

- Cualquier trabajo de mantenimiento y reparación debe ser realizado por expertos capacitados. De lo contrario, se puede producir un fallo en el sensor TPMS. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de instalación defectuosa o incorrecta del producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y seguridad antes de instalar el sensor.
- Cuando se rompe inicialmente el talón del neumático, asegúrese de que la válvula esté en el lado opuesto de la rueda de donde se encuentra la palanca de desmontaje.
- Cuando se retira una llanta o se repara un sensor, se recomienda encarecidamente reemplazar o reparar el sensor.
- Un sensor Snap-In siempre requiere que se reemplace el vástago de la válvula.
- En el mantenimiento de un sensor Clamp-in es apropiado reemplaza la tuerca / collarin / núcleo de la válvula, la goma y, si es necesario, el vástago de la válvula. Es muy importante apretar la tuerca / collarin al par de torsión correcto de 35.5 in-lbs.

### Montaje

El Sens-Rite® viene ensamblado con un vástago de válvula de goma. Se puede adquirir un vástago de válvula de aluminio (B-9250) por separado. En algunos casos, se requiere el vástago de válvula de aluminio. Primero, retire el vástago de válvula de goma desenroscando el sujetador. Inserte el vástago de aluminio en el sensor. Inserte el sujetador NUEVO en el vástago y apriételo a 35.5 in-lbs (4 Nm).

### Programación

El Sens-Rite® necesita ser programado para su uso. Para programar el Sens-Rite® según el año, la marca y el modelo específicos del vehículo al que se le va a realizar el servicio, siga las instrucciones de su herramienta de servicio TPMS Bartec Pro Series. Es importante conocer la información precisa de la aplicación para programar correctamente su Sens-Rite®.

## Information sur le produit

### FCC et Avis IC

Le Sens-Rite® est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la norme RSS-210 de l'industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement: Tout changement ou toute modification dans la construction de cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

### Prop 65 Avertissement

Cancer et troubles de la reproduction [www.P65warnings.com](http://www.P65warnings.com)

### Contenu

Le Sens-Rite® est livré assemblé avec une tige de valve en caoutchouc ; une tige de valve en aluminium en option peut être achetée séparément.

### Garantie

Le Sens-Rite® est garanti 2 ans contre tout défaut de matériel et de fabrication. Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation. Sont exclus de la garantie l'usure normale et les défauts dus à une installation ou une utilisation incorrecte.\*

### Précautions

- Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par des spécialistes qualifiés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la défaillance du capteur TPMS. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation défectueuse ou incorrecte du produit.
- Lire attentivement les instructions d'installation et de sécurité avant d'installer le capteur.
- Lorsque le talon du pneu est d'abord cassé, assurez-vous que la soupape est du côté de la roue opposé à la lame du décolleur de talon.
- Lorsqu'un pneu est enlevé, il est fortement recommandé de réparer ou de remplacer le capteur.
- Il faut toujours remplacer la tige de la soupape quand il s'agit d'un capteur fixé par pression (Snap-In).
- Pour réparer correctement un capteur à pince (Clamp-In), il faut remplacer l'écrou/collier/noyau de la soupape, l'œillet en caoutchouc et, si nécessaire, la tige de la soupape. Il est très important de serrer l'écrou/collier au couple de 35,5 in-lbs.

### Assemblage

Le capteur Sens-Rite® est livré avec une tige de valve en caoutchouc. Une valve en aluminium (B-9250) peut être achetée séparément. Dans certains cas, la tige de valve en aluminium est nécessaire. Commencez par enlever la tige de valve en caoutchouc en dévissant la fixation. Insérez la tige en aluminium dans le capteur. Insérez la NOUVELLE fixation dans la tige et serrez-la à un couple de 4 Nm (35,5 po-lb).

### Programmation

Le Sens-Rite® doit être programmé avant utilisation. Pour le programmer en fonction de l'année, de la marque et du modèle du véhicule en question, suivez les instructions de votre outil de service TPMS Bartec Pro Series. Il est important de connaître les renseignements exacts de l'application pour programmer correctement votre Sens-Rite®.

\*The sensor valve is warranted for twelve (12) months, however if the tire is removed, the valve must be serviced to uphold the sensor two year warranty.

\*La válvula del sensor tiene una garantía de doce (12) meses; sin embargo, si se retira el neumático, la válvula debe someterse a mantenimiento para mantener la garantía de dos años del sensor.

\*La valve du capteur est garantie douze (12) mois, mais si le pneu est enlevé, la valve doit être entretenue pour maintenir la garantie de deux ans du capteur.

## Sens-Rite® with Rubber Valve Standard



